

自動試験機能付き

# 選ばれる受信機



### 定期点検時の感知器試験免除!

自動試験機能付き受信機とPA感知器を組み合わせれば、いつでも設備の状態をチェックしているので、定期点検時の感知器試験が免除されます。点検作業者が住居やホテル客室、病室などに入る必要がありません。

### 部屋番号表示で火災の場所がすぐわかる!



見やすく、大きな部屋番号ユニット(オプション)を使えば、PA感知器が発報した部屋をすぐに確認できるので、迅速な対処が行えます。

### PA感知器接続数最大63個/回線!

既存設備からのリニューアルや、新築後のレイアウト変更にも柔軟に対応できます。

●PA感知器とは、P型自動試験機能付き感知器の略称です。



63アドレス対応のPA感知器も好評発売中!

# 「自己診断機能」から「自動試験機能」へ進化!

業界初


## 回線ごとに 終端選択可能

感知器線の終端処理を10kΩ/20kΩ/PA終端から選択できます。既存回線の流用など、リニューアル時の設備設計の自由度が広がります。

## 同一回線内に 一般/PA感知器の混在可能

重要な場所のみPA感知器を設置したり、段階的にPA感知器を導入できます。

### ■システム構成例



### Pアドレス設定器 [TCK-B100]

1~63アドレスに対応したPA感知器用アドレス設定器です。

### P型アドレスサブル用終端器 [TE-RP]

PA終端に設定した回線の終端に接続して使用します。

## PA感知器を使用した場合のメリット

- 発報・障害時にPA感知器のアドレスを表示できるので、どの感知器に問題が生じたのか、ひと目でわかります。
- PA煙式感知器とPA熱式感知器で、蓄積時間を自動変更できるので、実火災の発見精度が高まります。  
(本機能により非火災報対策が図られているので、自動試験機能付き受信機には非火災報低減学習機能は実装されていません。)



### ■自動試験機能付き受信機ラインアップ

	商品記号	国家検定型番番号
火災受信盤	RPU-ABW□Y ※	受第26~11号
防災監視盤(複合盤)	HAU-ABW□Y ※	受第26~11号

※□は回線数(25~50)です。その他の回線数については、お問い合わせください。

●販売店/お問い合わせ

## 自動試験機能付き受信機とPA感知器を接続することにより免除される点検項目

### 【定期点検時に免除される点検項目】

- 機器点検時(6ヵ月ごと)
  - 予備電源・非常電源: 端子電圧・切替装置・充電装置・結線接続
  - 受信機: 継電器・火災表示等・結線接続・回路導通
  - 感知器: 加熱試験・加煙試験※
- 総合点検時(1年ごと)※
  - 煙感知器感度試験・総合作動試験

### 【工事完了時に免除される試験項目】

- 配線: 送り配線試験※
- 受信機: 火災表示・回路導通・同時作動・予備電源・非常電源試験
- 感知器: 作動試験(加熱試験・加煙試験)※

●自動試験機能を採用された場合でも、外観の点検など、免除できない項目もあります。  
※PA感知器のみ

提携リース会社によるリースプランもご利用いただけます。

審査 → 契約 → 導入 → までスピード対応

# ホーチキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

北海道支社 TEL011(733)2221	宇都宮営業所 TEL028(636)4503	中国支社 TEL082(535)4040
東北支社 TEL022(261)7221	横浜支店 TEL045(227)2501	岡山営業所 TEL086(280)0616
盛岡営業所 TEL019(635)5444	川崎営業所 TEL044(246)4840	福山営業所 TEL084(923)1576
福島営業所 TEL024(523)5950	名古屋支店 TEL052(856)0433	松江営業所 TEL0852(21)0854
いわき駐在事務所 TEL0246(73)0337	金沢営業所 TEL076(293)1201	山口営業所 TEL083(974)6690
上信越支社 TEL027(321)3700	富山営業所 TEL076(421)8515	九州支社 TEL092(511)6621
長野営業所 TEL026(228)3622	静岡支社 TEL054(202)3811	長崎駐在事務所 TEL095(642)8080
新潟支社 TEL025(368)7035	関西支店 TEL072(966)8181	北九州営業所 TEL093(581)0129
東京支店 TEL03(3444)4120	京都支社 TEL075(211)4376	熊本営業所 TEL096(384)4532
千葉支社 TEL043(223)5533	神戸支社 TEL078(272)5781	鹿児島営業所 TEL099(258)1211
西関東支社 TEL042(665)8241	四国支社 TEL087(835)1502	宮崎営業所 TEL0985(35)5636
北関東支社 TEL048(665)2057	徳島駐在事務所 TEL088(657)7010	

本カタログの記載内容は、2019年3月現在のものです。  
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

2-1402  
201903010C075-X19